






Montagevejledning

TRIAX Euro stikdåser


Model		Item no.
TRIAX Euro antennestikdåse		306xxx
Version	Date	DK
891xxxA	10/2018	



Antennestikdåse dimensioner




Anbefalet kabelafisolerings mål




Åbning

Anvend en skruetrækker og løft låget i hængsel-leddet. For at tillade en lettere montering skal låget vippes helt ud til højre.



Indsæt

Indsæt det afisolerede tv-kabel i fjederkontakten, indtil det stopper - inderlederen fastholdes automatisk. For at fjerne kablet, tryk blot på knappen.



Lukning

Luk den hængslede låg igen og skru fast. Indsæt antennedåsen i vægdåse eller underlaget, juster den med de rette kanter og fastgør den ved at spænde skruerne i siden. PZ 1 skruer til fastgørelsen medfølger.

